

Les codes d'alarme sont les suivants:

Alarme	Code
Absence d'eau	A01
Capteur de l'évaporateur hors service	A02
Capteur du condenseur hors service	A03
Capteur de distribution optique hors service (ICE-glaçons)	A04
Capteur de distribution optique hors service (WATER-eau)	A05
Température de l'évaporateur trop élevée ($> 0\text{ °C}$)	A06
Température de l'évaporateur trop basse ($< - 30\text{ °C}$)	A07
Température de condensation trop élevée ($> 70\text{ °C}$)	A08
Température de condensation/ambiante trop basse ($< 3\text{ °C}$)	A09
Alarme rotation absente/erronée	A10
Température de condensation trop élevée au démarrage ($> 55\text{ °C}$)	A11
Alarme d'essai	A14
Commande du niveau de glace hors service	A15
Rappel nettoyage (6 mois)	CLE