

VOYANT	ETAT	SIGNIFICATION	REMEDE
Voyant vert "power"	Fixe	Sous tension	Néant
Voyant Rouge "alarme"	Fixe et machine à l'arrêt	Coupure HP (T° > 70°C)	Vérifier le filtre à air, le moteur ventilateur, l'ouverture de la V.E.M. gaz chaud en dégivrage, la T° de condensation la présence d'eau pour condenseur à eau puis effacer le défaut.
Voyant Rouge "alarme"	Fixe et machine en fonctionnement	Filtre à air sale (T° > 60°C)	Nettoyer le filtre à air puis effacer le défaut uniquement pour refroidissement à air.
Voyant Rouge "alarme"	Clignotant 2 fois et machine à l'arrêt	Sonde condenseur HS	Changer la sonde puis effacer le défaut.
Voyant Rouge "alarme"	Clignotant Rapide et machine à l'arrêt	Défaut de relevage des eaux série EC	Vérifier le fonctionnement de la pompe à eau, la qualité d'eau.
Voyant Rouge "alarme"	Clignotant lent et machine en fonctionnement	Détartrer la machine !	Cadence de détartrage, réglable par les micro- interrupteurs.

Pour effacer le défaut : appuyer et maintenez le bouton rouge de la carte enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.