

ETAT	VOYANT VERT	VOYANT ROUGE	REMEDE
Machine en attente de démarrage.	LV	OFF	Machine en attente de démarrage.
Machine en fonction	ON	OFF	R.A.S.
Machine à l'arrêt car cabine pleine de glace.	ON	OFF	Machine à l'arrêt car cabine pleine de glace.
Machine à l'arrêt suite défaut sonde de cabine.	OFF	LL	Changer la sonde de cabine
Machine à l'arrêt suite défaut sonde du condenseur.	OFF	LV	Changer la sonde du condenseur
Machine à l'arrêt suite défaut cycle de réfrigération trop long.	ON	ON	Machine à l'arrêt
Machine à l'arrêt suite défaut cycle de dégivrage trop long.	ON	LV	Machine à l'arrêt
Machine à l'arrêt suite coupure haute température	OFF	ON	Machine à l'arrêt
Machine à l'arrêt suite manque d'eau.	LL	ON	Machine à l'arrêt
Machine en fonctionnement Avis de maintenance	LA	LA	Machine en fonctionnement
Machine en détartrage	LV	LV	Détartrage
Machine en rinçage	LL	LL	Rinçage

LA = clignotement alterné

LV = Clignotement rapide (8 fois par seconde)

LL = Clignotement lent (2 fois par seconde)